



### Manual del Monitor SidePak Aerosol

Monitor de la calidad del aire: Asistencia técnica sobre preparación y uso del monitor y recopilación y extracción de la información para su análisis





Vorción 1.0 (Octubro 2000)

## Usted aprenderá a:

- 1. Preparar su monitor
- 2. Operar su monitor
- 3. Registrar y transmitir la información obtenida para su análisis

.

#### Vista frontal del Monitor Personal TSI SidePak AM510 Aerosol

#### Vista frontal

- El frente del SidePak contiene lo siguiente:
- · La entrada (inlet)
- Tecla Page (encendido/apagado)
- Tecla Enter (aceptar)
- Dos teclas de conmutación/desplazamiento (flechas hacia arriba y abajo)



3

#### Vista lateral del Monitor Personal TSI SidePak AM510 Aerosol

#### Vista lateral

 Las conexiones (puerto USB y clavija de toma corriente) se encuentran en la parte lateral del SidePak debajo de una tapa de goma





La entrada contiene un impactor de 2.5 µm. Ello le permite medir las partículas muy pequeñas que se encuentran en el humo de los cigarrillos.



.

### PREPARACIÓN DEL EQUIPO

Hay 3 pasos importantes que se deben realizar para preparar el SidePak para su funcionamiento:

- 1. Cargue el monitor
- 2. Limpie y engrase el impactor
- 3. Calibración a cero justo antes de utilizarlo

#### Paso 1 - Carga del monitor

 Conecte el cable de corriente al adaptador de potencia del SidePak.



Levante la junta de goma que protege al receptáculo de la clavija de toma corriente en el SidePak.



 Introduzca el cable de corriente en el receptáculo de la clavija de toma corriente.



 La pantalla le indicará cuando el aparato esté totalmente cargado

#### Paso 1 - Carga del monitor

#### NOTA:

- · Asegúrese de tener un adaptador para el cable
- · Cargue la batería durante 5 horas como mínimo antes de realizar mediciones durante un período prolongado.



### Paso dos - Limpieza y engrase del impactor

• El equipo SidePak contiene un impactor de 2.5 µm que se debe limpiar y engrasar antes de utilizarlo.



### Quite el ensamblaje de entrada

- 1) Quite el ensamblaje de entrada. Utilice el destornillador suministrado para aflojar los tornillos que sujetan el ensamblaje de entrada.
- 2) Los tornillos solamente se deben aflojar. Se deben aflojar del ensamblaje de entrada sin quitarlos completamente (según se indica en la imagen).
- 3) Cuando los tornillos se puedan extender, ello significa que han sido aflojados lo suficiente como para quitar todo el







## Quite el ensamblaje de entrada (cont.)

4) Sostenga el ensamblaje de entrada y aflójelo suavemente hasta que se desprenda de la unidad del SidePak.





### Luego, quite el impactor del ensamblaje de entrada

- 1) El impactor se encuentra dentro del ensamblaje de
- Quite el impactor del ensamblaje de entrada presionándolo suavemente
   presionante de la consultada d hacia afuera con el











### Luego de quitar el impactor, límpielo y engráselo

Limpie el extremo del impactor con un papel tisú o una toalla.



- Utilice la grasa de alto vacío que contiene el kit.
- 3) Aplique una cantidad muy pequeña de la grasa proporcionada en el extremo (punta) del impactor.



# Limpieza y engrase del impactor

(cont).

- 1) Utilice un dedo para quitar el exceso de grasa y sólo deje una capa delgada de grasa en la punta del impactor.
- 2) Según se ilustra, deje únicamente una capa delgada de grasa en el





13

#### Luego, vuelva a montar el impactor

cuidado el impactor limpio y engrasado dentro del ensamblaje de entrada. Presione suavemente el impactor con un dedo hasta que quede bien colocado.





2) Coloque nuevamente el ensamblaje de entrada en el SidePak y sujételo con los dos tornillos que antes había aflojado.





#### Preparación Paso 3 -Calibración a cero del SidePak

La calibración a cero es un paso importante en la preparación del monitor SidePak para que el aparato realice mediciones correctas. Realice este paso JUSTO ANTES de cada sesión de monitoreo. Luego de finalizar la calibración a cero, no apague el aparato nuevamente antes de la sesión de monitoreo. Una sesión puede incluir el monitoreo de diferentes lugares antes de detenerse al final del día o la noche y antes de descargar la información



#### Preparación Paso 3 -Calibración a cero del SidePak

Para calibrar la unidad a cero: 2) Espere 1 minuto

1) Presione la tecla PAGE para encender el verificador.



aproximadamente para que arranque la bomba y se estabilice la lectura. En la pantalla se leerá "SURVEY MODE".



#### Preparación Paso 3 -Calibración a cero del SidePak

- 3) Presione la tecla 💨 PAGE
- 5) Presione ENTER



flecha hacia abajo hasta que se lea "Zero



4) Luego presione la





#### Preparación Paso 3 -Calibración a cero del SidePak

7) Con el Filtro Cero conectado, presione ENTER nuevamente.





8) Espere hasta que finalice la calibración a cero, ello llevará 60 segundos. En el visor se indicará el conteo regresivo.



#### Preparación Paso 3 -Calibración a cero del SidePak

9) Cuando finalice el conteo regresivo, deberá presionar la tecla "page" una o más veces para volver a "survey mode".





- Con el Filtro Cero aún conectado, verifique que la lectura permanezca cerca de 0.000 mg/m3 o por debajo de 0.003 mg/m3. Si la lectura no se aproximara a 0.00 mg/m3, repita la calibración a cero hasta que se obtenga dicha lectura.
- 11) Quite el Filtro Cero.



### Configuraciones por única vez

- Es importante configurar el "Logging Interval" (intervalo de registro) de SidePak en 1 minuto y configurar bien la hora en el reloj interno.
- Estos pasos importantes NO deben realizarse cada vez que usa el SidePak.
- El intervalo de registro quedará configurado en 1 minuto a menos que el usuario lo cambie.
- La hora se debe controlar periódicamente (mensualmente) para asegurarse de que sea la hora correcta.
- Las siguientes diapositivas explican los pasos para configurar esas dos cosas.

## Configuración del intervalo de registro

El intervalo de registro es el intervalo de tiempo entre los puntos de la información registrada por SidePak. Es importante asegurarse de configurar el intervalo de registro en 1 mi

Para configurar el intervalo de registro: Presione la tecla PAGE para encender el verificador.



Cuando esté en "survey mode" presione otra vez la tecla PAGE para ir a MAIN MENU (menú



hasta llegar a Setup y presione ENTER

Presione la flecha hacia abaio

# Configuración del intervalo de registro (cont.)

Ahora está en SETUP MENU 6) El intervalo de registro ya (menú de configuración). Presione la flecha hacia abajo hasta llegar a "Log Interval" (intervalo de registro) y presione ENTER

está configurado en un minuto. Presione varias veces la tecla PAGE para volver a Survey Mode (modo verificación).

Ahora está en el menú "LOG INTVL" (intervalo de registro). Presione la flecha hacia abajo hasta llegar a "1 min" y presione ENTER

22

## Configuración de la hora

Es conveniente configurar el reloj en el SidePak según su horario local

Para configurar la hora en SidePak Presione la tecla PAGE para encender el verificador.



Cuando esté en "survey mode", presione otra vez la tecla PAGE para ir al menú principal.



3) Presione la flecha hacia abaio hasta llegar a Setup y presione ENTER



# Configuración de la hora (cont.)

Ahora está en SETUP MENU (menú 6) de configuración).
En "Time/Date" (hora/fecha),
presione ENTER



Ahora está en el menú "TIME/DATE" (hora/fecha) En "Time" (hora), presione ENTER

En la pantalla se verá la hora que está configurada en SidePak. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar la hora y presione ENTER



Ya ha configurado la hora en el SidePak. Presione varias veces la tecla PAGE para volver a Survey Mode (modo verificación).

IOTA: La hora está en formato 24 horas (po ejemplo: para las 4:00 p.m. debe colocar 16:00)

### FUNCIONAMIENTO DEL SIDEPAK

Esta sección le indicará los pasos para que usted:

- · Inicie el registro de datos
- · Registre la hora de inicio
- · Bloquee el aparato
- Empaque el SidePak para realizar el muestreo



25

# Configuración del SidePak para que registre (grabe en la memoria) las mediciones

 Luego de calibrar el aparato a cero, la pantalla debe indicar "survey mode"



3) En "Data Log", presione la tecla ENTER.

2) Presione la tecla PAGE.



26

# Configuración del SidePak para que registre (grabe en la memoria) las mediciones

 Presione la flecha hacia abajo hasta que aparezca "Run Manual".



2) Presione la tecla ENTER.

 Ahora en la pantalla se leerá "Logging Data". Está grabando las mediciones en la memoria.



4) Anote la hora en que comenzó a registrar los datos.


27

### ¡IMPORTANTE!

- Anote la hora en que comenzó a registrar los datos. Ello servirá para que podamos sincronizar sus observaciones con la información del SidePak.
- Asegúrese de utilizar el mismo aparato de cronometraje durante todo el día o toda la noche del muestreo. Le recomendamos que utilice un reloj pulsera de fácil lectura o un teléfono móvil.
- Utilice la planilla Notas de Campo para anotar la hora en que comenzó a registrar los datos junto con las otras observaciones del muestreo.



28



# Bloqueo del equipo

#### Bloqueo del SidePak

 Presione y mantenga presionada la tecla de la FLECHA HACIA ARRIBA



- Y luego presione ENTER mientras mantiene presionada la tecla de la FLECHA HACIA ARRIBA
- Ello bloqueará el equipo e impedirá que durante el registro de datos se presione alguna tecla en forma accidental.



#### Conexión del tubo

 Conecte el tubo de plástico transparente a la salida.



2) Si el tubo queda flojo en la salida, tendrá que recortar no más de 2 cm. del extremo del tubo para que quede firme.  Asegúrese de que el puerto de escape, el pequeño orificio de salida que se encuentra en el lateral izquierdo del SidePak, no esté obstruido.



31

# Colocación dentro de un bolso para transporte

4) Coloque el SidePak dentro de un bolso o una maleta flexible con el extremo del tubo de plástico que sobresalga del bolso. Asegúrese de que el pequeño orificio de salida que se encuentra en el lateral del equipo no esté obstruido.





- 5) Asegúrese de que el extremo del tubo de plástico no esté obstruido.
- 6) Ya está listo para comenzar a visitar diferentes lugares



32

# Visita de sitios y registro de las observaciones

- Luego de la preparación y mientras realiza las mediciones de la calidad del aire, deberá anotar varias observaciones, incluidas las dimensiones del ambiente en el que realiza el análisis.
- Las siguientes secciones lo guiarán durante el proceso de observación y medición de los ambientes.





33

# Cómo medir el volumen del ambiente

 Utilice un dispositivo de medición sónica para realizar mediciones correctas y en forma fácil.



2) Realice la medición con cuidado. Apunte el aparato en un ángulo de 90 grados (ángulo frontal) hacia la pared o el techo en cuestión al realizar la medición. No angule el aparato. Tendrá que efectuar lecturas hacia el techo, el piso y las 4 paredes.



34

# Calcule y anote las mediciones del ambiente

NOTA: Este aparato no guarda las mediciones realizadas. Así que deberá calcular y anotar manualmente todas las mediciones en una planilla de papel.

35


# Visita de sitios y registro de las observaciones:


Cosas importantes que debe recordar


- Quédese como mínimo 5 minutos afuera antes y después de visitar cada lugar. Así se lograrán mediciones correctas de referencia.
- Quédese como mínimo 30 minutos dentro de cada sitio.
- En los restaurantes y bares, compre algo en cada una de las visitas (como cliente).














#### Visitas a diferentes establecimientos

- Recuerde que debe permanecer como mínimo 30 minutos en cada establecimiento (puede permanecer más tiempo, pero 30 minutos es lo mínimo).
- Complete las notas de las observaciones antes de retirarse del establecimiento. Asegúrese de anotar la hora de salida.
- Quédese al menos 5 minutos afuera antes de ingresar en otro establecimiento
- Repita la toma de notas en el nuevo establecimiento (comience por la hora de ingreso)
- Mantenga el aparato encendido todo el tiempo no lo apague entre un establecimiento y otro



# Finalización de las mediciones, desbloqueo y apagado (cont.)

5) Presione la tecla ENTER
6) Aparecerá "Enter = Stop", presione
ENTER nuevamente

7) En la pantalla dirá "LOGGING STOPPED DATA SAVED"

8) Tome nota de la hora en que el equipo dejó de registrar información





43

# Finalización de las mediciones, desbloqueo y apagado (cont.)

 Presione la tecla PAGE varias veces hasta que el aparato regrese a SURVEY MODE.



10) Para apagar el SidePak, mantenga presionada la tecla PAGE durant gundos.



44

# Otras notas sobre el apagado del equipo

- Anote la "hora de finalización del registro" en la planilla de observaciones.
- Al apagar el SidePak no se borrará la información que usted haya recopilado. La información permanecerá en la memoria hasta que el usuario la borre cuando así lo desee.



45

# Preparación de la información para su análisis

- 1) Deberá descargar un software para capturar los resultados.
  - El kit del SidePak contiene un CD con el software o puede descargarlo mediante el enlace Web que figura en la próxima diapositiva.
  - Considere lo siguiente: Si tiene Vista, deberá descargar el software versión 4.0 o una versión superior. Si no tiene esta versión en su kit, tendrá que descargar el software por Internet (en el enlace que figura en la próxima diapositiva).
- 2) Asegúrese de recopilar la información de:
  - Su monitor
  - Su registro de observaciones

46

# Instalación del software TRAKPRO

· Descargue el software TrackPro.



 Si su kit no contiene el CD, podrá descargar el TrakPro de Internet en el sitio Web principal del software en

http://test.tsi.com/en1033/contact tsi/TSI Software and Firmwar
e.aspx (en la sección "TrakPro™ Data
Analysis Software")

47

# Descarga de la información a un sistema - conexión del SidePak a la computadora

Encienda la PC y asegúrese de que esté instalado el software TrakPro versión 3.40 o una versión posterior. Si TrakPro no estuviese instalado, consulte el manual del SidePak para obtener instrucciones paso a paso. Podrá descargar el software de Internet.

. Si aún estuviese apagado, presione la tecla PAGE para encender el SidePak.

3) Tome el extremo pequeño (miniUSB) del cable USB y colóquelo en el puerto USB que se encuentra en la parte lateral de SidePak



4) El sistema ahora está conectado





